

escanee y emita su boleta



- ▶ El escáner de boletas es operado por pantalla táctil
- ▶ Sigue las instrucciones en la pantalla para:
 - Inserte su boleta
 - Responde a cualquier mensaje en pantalla
 - Verifique que su boleta haya sido emitida

1


Inserte su boleta en el escáner como se muestra.

- ▶ Si su boleta contiene varias hojas, inserte la primera hoja.



2

Si tiene algún problema con su boleta, siga las instrucciones en la pantalla.



3

Su boleta se emita cuando vea la bandera estadounidense o escucha el timbre.

- ▶ Si su boleta requiere varias hojas, repita el proceso para cada hoja.

